

KONGAMEK

# KM07350-ERGO

## User Manual KM07350-ERGO

- Only for indoor use.
- Keep your hands on the handle bar at all times.
- Do not give anybody a ride on the scooter. Only intended for 1 person.
- Place your foot on the plate with the non-slip tape. If tape is worn, replace it.
- Scooter can only be driven at a max speed of 10 km/h.
- Always test footbrake before use.
- Always test bell before use.
- Can only be used on flat ground. Never to be used in descent.
- Check and tighten all bolts every 6 months.
- The product is not intended for use on public roads and therefore is not regulated by traffic regulations.
- No other maintenance is required.

## Manuel d'utilisation KM07350-ERGO

- Utilisation en intérieur uniquement.
- Bien garder les mains sur les poignées à chaque instant.
- Usage destiné à une personne seule, ne faire monter personne d'autre sur la trottinette.
- Placer le pied sur la plateforme antidérapante. Revêtement à remplacer en cas d'usure.
- Vitesse maximale 10 km/h.
- Tester toujours le frein au pied avant utilisation.
- Tester toujours la sonnette avant utilisation.
- Ne peut être utilisé que sur terrain plat. Ne jamais utiliser en descente.
- Vérifier et serrer tous les boulons tous les 6 mois.
- Ce produit n'est pas destiné à une utilisation sur la voie publique et n'est donc pas réglementé par le code de la route.
- Aucun autre entretien n'est requis.

## Bedienungsanleitung KM07350-ERGO

- Nur für die Nutzung im Innenbereich (Hallen, Werkstätten etc.).
- Halten Sie die Hände immer am Lenker.
- Lassen Sie niemanden auf dem Scooter mitfahren. Die Nutzung ist ausschließlich für 1 Person vorgesehen.
- Stellen Sie Ihren Fuß auf die Plattform mit dem Antirutschband. Wenn das Band abgenutzt ist, ersetzen Sie es.
- Der Scooter darf nur mit einer Höchstgeschwindigkeit von 10 km/h gefahren werden.
- Vor Gebrauch immer erst die Fußbremse testen.
- Klingel immer vor Gebrauch testen.
- Kann nur auf ebenem Grund verwendet werden. Niemals im Gefälle oder auf abschüssigen Strecken fahren.
- Alle 6 Monate die Schrauben und Muttern überprüfen und nachziehen.
- Das Produkt ist nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen bestimmt und zugelassen und unterliegt daher nicht der allgemeinen Verkehrsordnung.
- Es ist keine weitere Wartung erforderlich.